

АМБИЕНТ, КАТА - ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ПАННО

НЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ОБОЕВ, КЛЕЙ НАНОСИТСЯ ТОЛЬКО НА СТЕНЫ.
(Рекомендуется готовый клей в пасте ACM TEXRECO)

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ:

Тщательно проверьте выбранные Вами обои перед наклеиванием, достаточно ли их для выполнения работ, соответствуют ли номера артикулов выбранным артикулам в каталоге. Такая проверка важна, поскольку мастер принимает на себя всю ответственность после того, как материал разрезан или наклеен. Не принимаются претензии по качеству, если от рулона отрезано и наклеено более трёх полотен.

Натуральные волокна, используемые в производстве, не могут гарантировать 100% соответствие между образцами из каталога и поставленным материалом, а также полную идентичность тонов цветовых партий, окрашенных в разное время.

ПОДГОТОВКА СТЕН:

Стена должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой, свободной от плесени, жира и других пятен. Любые отслаивающиеся части стены или старой краски, должны быть удалены.

Поверхность, покрытая глянцевой или полуглянцевой эмалью, должны быть зашкурена для придания ей эффекта лёгкой шероховатости. Не наклеивайте новые обои поверх старых.

Поверхность стены должна быть однородного цвета. В случае если оклеиваемая поверхность окрашена неравномерно или сильно отличается по цвету от наклеиваемых обоев, она может «просвечивать» сквозь новое покрытие (особенно светлое), делая его общий тон неоднородным. В таких случаях рекомендуется обработать стены грунтовкой того же оттенка, что и наклеиваемые обои.

Стены не должны иметь характер щелочной среды. Если это не так, они должны быть очищены и обработаны подходящим составом. Необходимо быть уверенным, что этот состав сможет проникнуть вглубь основания стены.

Также необходимо учитывать стены, являющиеся слишком впитывающими или сыпучими (включая оштукатуренные стены). Для исключения быстрого впитывания клея и высыхания основания для наклеивания, стены предварительно необходимо обработать подходящим грунтовым составом.

Наклеивайте обои только на полностью сухие стены для исключения изменений цвета обоев и рабочих свойств клея.

ПОДГОТОВКА ПОЛОТЕН:

В качестве предварительной меры мы рекомендуем Вам разметить положение изображения на стене. Поскольку изображение состоит из нескольких панелей, следует использовать лазерный уровень для разметки на стене положение первой панели.

Все панели пронумерованы. Отрезая полотна от рулона, сложите их последовательно по номерам.

Выберете, в какой последовательности будет происходить их наклеивание, в зависимости от Вашего проекта, от меньшего к большему (по возрастанию) или от большего к меньшему (по убыванию). В любом варианте необходимо соблюдать выбранную последовательность наклеивания, без какого либо пропуска в номерах полотен.

НАКЛЕИВАНИЕ:

Выбрав наклеивание по возрастанию, начинайте инсталляцию с панели №1.

С помощью валика нанесите необходимое количество клея прямо на стену

НЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ОБОЕВ, КЛЕЙ НАНОСИТСЯ ТОЛЬКО НА СТЕНЫ.

Приложите первую панель на стену по предварительной разметке. Прогладьте панель резиновым валиком для удаления пузырьков воздуха и складок. Используйте только острый нож, чтобы отрезать излишки обоев сверху и снизу.

Вторая и последующие панели должны наклеиваться по порядку, с соблюдением раппорта рисунка, и встык (край в край) к предыдущим панелям, пока изображение не будет скомплектовано полностью.

После наклеивания 2-3 полотен проинспектируйте их на предмет возможных дефектов. Если Вы что-либо заметили, остановите работу и обратитесь к поставщику стеновых покрытий.

Во время работы особое внимание уделите тому, чтобы клей не попадал на лицевую сторону обоев. Избегайте случаев, когда клей проступает в местах стыков полотен. Идеальной является инсталляция, когда полностью исключён «выход» клея на стыках. Позаботьтесь о том, чтобы не нажимать сильно на лицевую сторону стеновых покрытий при удалении пузырьков воздуха или складок во время наклеивания. Сильное давление может привести к растяжению материала.

Данный продукт напечатан на основе высшего качества, по этой причине необходимо соблюдать особую деликатность при его использовании. Особенно позаботьтесь о том, чтобы клей не попадал на лицевую сторону обоев.

ОБЩЕЕ

Любые видимые дефекты в поставленном материале, должны быть задекларированы производителю до начала работ. После начала работ, претензии, касающиеся качества поставляемых материалов, не принимаются.

Претензии, касающиеся любых видимых дефектов в уже наклеенных обоях, должны быть задекларированы, если наклеено не более трёх полос. Претензии к качеству уже наклеенного материала не принимаются, если наклеено более трёх полотен обоев.

Стыки между полотнами естественны и не являются браком. Большая или меньшая степень заметности стыков обусловлена квалификацией специалистов проводящих монтаж.

Любые претензии должны быть адресованы производителю (или дилеру) с описанием дефекта в поставленном материале, в сопровождении этикеток и чека (накладной), и должны включать образец обоев, указанный в претензии. Рассмотрение претензии по качеству осуществляется в течение 14 дней.

В случае признания претензии производителем, ответственность производителя ограничивается только заменой дефектных материалов. Затраты по монтажу обоев не компенсируются.

Ответственность производителя за скрытые дефекты ограничена периодом в 6 месяцев после поставки.