

## **OXID - ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ**

**НЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ОБОЕВ, КЛЕЙ НАНОСИТСЯ ТОЛЬКО НА СТЕНЫ.** (Рекомендуется готовый клей в пасте ACM TEXRECO)

### **ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ:**

Проверьте, достаточно ли обоев для выполнения работы, соответствуют ли на рулонах номера артикулов и цветовые партии. Такая проверка важна, поскольку мастер принимает на себя всю ответственность после того, как материал разрезан или наклеен.

### **ПОДГОТОВКА СТЕН:**

Стена должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой, свободной от плесени, жира и других пятен. Любые отслаивающиеся части стены или старой краски, должны быть удалены. Поверхность, покрытая глянцевой или полуглянцевой эмалью, должны быть зашкурена для придания ей эффекта лёгкой шероховатости.

Не наклеивайте новые обои поверх старых.

При необходимости, обработайте стены грунтовкой.

Поверхность должна быть однородного цвета: в случае, если оклеиваемая поверхность окрашена неравномерно, она может «просвечивать» сквозь текстильное покрытие (особенно светлое), делая его общий тон неоднородным. В таких случаях рекомендуется использовать выравнивающую подкладочную бумагу перед наклеиванием продукта.

### **НАКЛЕИВАНИЕ:**

С помощью точного уровня проведите вертикальную линию на расстоянии равном половине ширины полотна в одну из сторон от угла, с которого Вы начинаете.

Измерьте высоту стены.

Отрежьте 2 полотна, соблюдая раппорт рисунка и направление наклеивания, прибавляя по 5 см сверху и снизу.

С помощью валика нанесите необходимое количество клея прямо на стену.

Особое внимание уделите тому, чтобы клей не попадал на лицевую сторону обоев. Избегайте случаев, когда клей проступает в местах стыков полотен.

Приложите первое полотно к предварительно отмеченной вертикальной линии.

Разгладьте полотно мягким резиновым валиком или сухой чистой тканью.

Отрежьте излишки обоев сверху и снизу.

Соблюдая раппорт рисунка, наклейте следующие полотна таким же образом. Избегайте наложения (наклеивания внахлест) полотен. Полотна клеятся встык!

Позаботьтесь о том, чтобы не нажимать сильно на лицевую сторону стеновых покрытий при удалении пузырьков воздуха или складок во время наклеивания. Сильное давление может привести к растяжению материала.

После наклеивания 2 полос проинспектируйте их на предмет разных тонов, цветовых партий или других дефектов.

При возникновении любых вопросов, остановите работу и обратитесь к дилеру.

### **ОБЩЕЕ:**

- Любые видимые дефекты в поставленном материале, должны быть задекларированы производителю до начала работ. После начала работ, претензии, касающиеся качества поставляемых материалов, не принимаются.

- Претензии, касающиеся любых видимых дефектов в уже наклеенных обоях, должны быть задекларированы, если наклеено не более трёх полос. Претензии к качеству уже наклеенного материала не принимаются, если наклеено более трех полотен обоев.

- Стыки между полотнами естественны и не являются браком.

- Любые претензии должны быть адресованы производителю (или дилеру) с описанием дефекта в поставленном материале, в сопровождении этикеток и чека (накладной), и должны включать образец обоев, указанный в претензии.

Рассмотрение претензии по качеству осуществляется в течении 14 дней.

- В случае признания претензии производителем, ответственность производителя ограничивается только заменой дефектных материалов.

- Затраты по монтажу обоев не компенсируются.

- Ответственность производителя за скрытые дефекты ограничена периодом в 6 месяцев после поставки.

**ВАЖНО: НЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ОБОЕВ, КЛЕЙ НАНОСИТСЯ ТОЛЬКО НА СТЕНЫ.** (Рекомендуется готовый клей в пасте ACM TEXRECO)